

Zählertyp ZMD120AP

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den folgenden Schritten:

1. Zählnummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif) ablesen und notieren



Vielfalt ist zentral

1. Zählnummer

z.B. EVS 10601

2. Anzeige Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2

Zone 1: 1

-> Zahlen notieren

z.B. 0000000

3. Anzeige Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif)

Ansicht wechselt automatisch alle 15 Sekunden von Zone 1 zu Zone 2

Zone 2: 2

-> Zahlen notieren

z.B. 0000000