

Zählertyp Elster AS3000

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den folgenden Schritten:

1. Zählernummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif) ablesen und notieren



1. Zählernummer



Vielfalt ist zentral

1. Zählernummer

z.B. EVS 18006

2. Anzeige Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 1: **1.8.1** angezeigt wird

-> Zahlen notieren

z.B. 0000001

3. Anzeige Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis Zone 2: **1.8.2** angezeigt wird

-> Zahlen notieren

z.B. 0000003

? Info: Das rote LED-Lämpchen blinkt nach jeder verbrauchten Wattstunde auf. Leuchtet das Lämpchen konstant, wird in diesem Moment kein Strom verbraucht.