

Zählertyp ZMD410CT44

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den folgenden Schritten:

1. Zählnummer ablesen und notieren
2. Anzeige Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif) ablesen und notieren



Vielfalt ist zentral

1. Zählnummer

z.B. EVS 01133

2. Abruffaste rückwärts

3. Abruffaste vorwärts

Bitte zum Start «kurz, kurz, lang» drücken bis F.F erscheint. Taste kurz loslassen, dann die Taste gedrückt halten bis das gewünschte Zählwerk (5) erscheint. Für weitere Zählwerke Taste erneut bis zum Umschalten gedrückt halten.

4. Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

-> Zahlen notieren

5. Zählwerk

1.8.1: Zone 1 / Wirk HT (Hochtarif)

1.8.2: Zone 2 / Wirk NT (Niedertarif)